

sekundenschnell angebracht...
Flutschott Acquastop® EasyStop-System

seit 1992
acquastop®

KLICK & DICHT

Acquastop® ist das einzige System, welches keine Mauerarbeiten oder Befestigungslöcher benötigt...

Foto: ACQUASTOP®

OFFEN

GESCHLOSSEN

Montage

1. Das Flutschott auf der Türschwelle bzw. Fensterbrüstung absetzen und seitlich mit Tür- oder Fensterlaibung in Kontakt bringen (falls die Laibungstiefe nicht ausreicht, Winkelprofile anbringen). Der Schliesshebel muss in Richtung des erwarteten Wassers eingesetzt werden. Die linke Hand auf den oberen Rand des Flutschotts legen und dieses fest nach unten drücken, bis die untere Dichtung perfekt mit dem Boden abschliesst.

2. Mit der rechten Hand den Schliesshebel zum Flutschott hin drücken, bis dieses hörbar einrastet. Das Flutschott ist nun installiert und einsatzbereit.

3. Den Schliesshebel durch Herausziehen nach oben entfernen und sicher verwahren.

